



FICHA TECNICA

Revisión: 0

Fecha: 14/4/19

PRODUCTO.....: QOS ABRILLANTADOR DE VAJILLAS AGUAS MEDIAS**CARACTERÍSTICAS:**

Aspecto.....:	Líquido transparente
Color.....:	Azul Brillante
Densidad.....:	1.000 ± 0.020 g/ml
pH.....:	5-6 (solución al 1%).
Solubilidad.....:	Soluble en agua

PROPIEDADES: Contiene una mezcla de tensioactivos aniónicos y no iónicos, con aditivos dispersantes y secuestrantes de la cal y de la suciedad.

Facilita el escurrido del agua sin dejar manchas blancas ni cercos debidos a las sales disueltas en el agua. Contiene aditivos de espuma controlada que protegen y cuidan la máquina. Biodegradable.

APLICACIONES Y FORMA DE USO: Producto indicado para el secado y abrillantado de vajillas en máquinas automáticas. Limpia y desengrasa en una sola operación. Especial para aguas de mediana dureza.

Se utiliza en la máquina mediante dosificador al final del ciclo de lavado.

PRESENTACIÓN: Envases de 5, 10, 20 Litros. Contenedores de 1.000 Litros.**COMPOSICIÓN CUALITATIVA:**

Contiene entre otros ingredientes:

Tensioactivos no iónicos.....:	Entre 5% y menos del 15%
Tensioactivos aniónicos.....:	Menos del 5%
Fosfonatos.....:	Menos del 5%
Conservante.....:	Mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona y Nitrato de cobre

PRECAUCIONES:**Pictogramas:****Palabra Advertencia:** Atención**Indicaciones de Peligro:** H319: Provoca irritación ocular grave.**Consejos de Prudencia:** EUH208: Contiene mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona: Puede provocar una reacción alérgica. EUH210: Puede solicitarse la Ficha de Datos de Seguridad. P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P264: Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.**USOS AUTORIZADOS:** Uso profesional y por el público en general.Fabricado por: **QUÍMICA OCCIDENTAL DEL SUR, S.L.** Avda de Gines, 5-7. Pibo A-49. 41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla). Telef.: 955 776591